

KIS-8700

제 품 안 내 서



제 2 장: 기본 이용법

전원 켜기 및 끄기

단말기 옆면의 전원버튼(적색)을 4 초 이상 누르고 있으면 전원이 켜집니다. 단말기의 전원이 켜지면 단말기 초기화 메시지가 순차적으로 표시되며, 아래와 같은 초기화면이 나타나면 사용 가능한 상태입니다.



전원이 켜진 상태에서 단말기옆면의 전원버튼(적색)을 4 초이상 누르면 “전원을 끄시겠습니까” 화면이 나오고 “0.전원끄기”를 선택하면 전원이 꺼집니다. 슬립모드 : 단말기 옆면의 전원버튼을 1 번 누르면 슬립모드로 진입하여배터리의 전원을 절약할 수 있습니다.

상태 아이콘

안테나와 배터리의 상태에 따라 상단에 해당 아이콘이 표시됩니다.

안테나



배터리



제 1 장 : 사용 시 주의 사항

일반 사항

- 구입 후 처음 사용하실 경우에는 배터리를 완전히 충전하여 사용하기 바랍니다. 제품 출하 시 배터리가 완전히 충전되어 있지 않습니다.
 - 물기에 젖지 않도록 주의하시기 바랍니다. 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.
 - 고온 다습한 환경에서는 사용하지 마십시오.
 - 폭발물이나 가연성 기체, 액체가 있는 환경에서는 사용하지 마십시오.
 - 본체를 휘발유나 신나와 같은 화학 용액으로 닦지 마십시오.
 - 제품을 임의로 개조하거나 분해하지 마십시오.
 - 진동이나 충격이 심하게 가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
 - 배터리를 화기 근처에 보관하거나 버리지 마십시오.
- * 폭발의 위험이 있습니다.

전원 관련 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
 - 코드 부분을 잡아 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
 - 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하십시오.
 - 충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마십시오.
 - 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전 하십시오.
 - 충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주시 마십시오.
- * 화재의 위험이 있습니다.

절전모드 설정

단말기의 절전모드를 설정하여 배터리의 전원을 절약할 수 있습니다.

[KEY 특수] ▶ 3.환경설정 ▶ 0.화면설정 ▶ 1.절전기능설정

슬립모드 : 설정한 시간동안 단말기 동작이 없으면 자동으로 슬립모드로 들어 갑니다. 다시 사용하려면 전원버튼을 1 번 누르면 바로 사용할 수 있습니다.

자동전원끄기 : 설정한 시간동안 단말기 동작이 없으면 자동으로 전원이 OFF 됩니다. 다시 사용하려면 전원버튼을 4 초 눌러 다시 시작 하여야 합니다.

카드 리더기

IC 카드 리더기



IC 칩이 위로 향하게 하여 IC 카드 리더기에 카드를 삽입합니다.

카드가 올바르게 삽입되면 알람음이 울립니다. 단, 특수기능에서 부차 비사용으로 설정하였을 경우에는 카드가 올바르게 읽히더라도 알람음이 울리지 않습니다.

MS 카드 리더기



카드 리더기에 카드를 읽힐 때에는 카드를 단말기와 수평이 되도록 하여 왼쪽에서 오른쪽으로 부드럽게 읽힙니다. 카드를 읽히는 속도가 너무 빠르거나 느리면 카드가 제대로 읽히지 않습니다.

카드를 읽힐 때 아무런 소리도 나지 않으면 마그네틱 띠의 방향을 살펴 보십시오. 단, 특수기능에서 부차 비사용으로 설정하였을 경우에는 카드가 올바르게 읽히더라도 알람음이 울리지 않습니다.

내용물 확인

조회기 본체



충전기



매출전표



사용설명서



파우치



스타일러스펜



* 내용물을 확인하신 후 제품의 결함이 있는 경우에는 즉시 구입처로 연락하시기 바랍니다.

프린터

매출 전표 용지는 직경 3cm의 원통형으로 제공됩니다.

단말기 상단의 손잡이를 잡고 위로 올리면 프린터 커버가 열립니다.

프린터 커버가 열려있는 상태에서 용지를 끼워 넣습니다.

용지의 끝을 조금 잡아당긴 상태에서 프린터 커버를 눌러서 닫습니다.

인쇄가 완료된 후 매출 전표를 절단할 때는 용지를 손으로 잡고 아래 부분으로 비스듬히 잡아 당기면 부드럽게 용지를 절단할 수 있습니다.

* 단말기에 사용된 프린터는 용지를 밀어주는 롤러가 프린터 커버에 부착되어 있습니다. 부착된 롤러를 임의로 떼어내거나 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

배터리 및 충전기

효율적인 배터리 사용법

- 반드시 전용 충전기와 배터리를 사용하십시오.
- 배터리를 화기 근처에 두지 마십시오.
- 배터리를 임의로 분해하거나 접촉 단자를 전기적으로 연결하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리의 충전은 항상 실온에서 하십시오. 너무 덥거나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지 않습니다. 또 장시간 보관할 경우 배터리의 용량이 줄어들고 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 충전, 방전을 반복하게 되면 사용 시간이 서서히 줄어들게 됩니다. 구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.

각 부분의 명칭



- 프린트커버 : 용지를 교체할 때 커버를 열고 교체
- 충전표시등 : 충전 중 적색 점등, 완충시 녹색 점등
- 전원버튼 : 전원 키고 끌 때 4 초 연속 누르기 슬립모드 진입, 해제는 1 번 누름
- USB 커넥터 : 프로그램 업그레이드시 PC에 연결 사용
- 리셋단자 : 전원버튼이 동작되지 않을 때 눌러줌

충전기 사용법

- 충전기는 110V/220V 공용입니다.
- 충전기의 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
- 충전용 케이블을 단말기 우측 충전단자에 연결합니다.
- 단말기의 전원을 켜 상태에서 충전하면 곧 상태에서 충전했을 때보다 충전 효율이 떨어집니다.
- 충전 중에는 단말기 화면 위쪽에 게이지가 표시 됩니다. 충전 표시등이 적색입니다.
- 충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 표시됩니다.
- 배터리의 충전 시간은 약 2 시간입니다.
- 배터리의 상태에 따라서 충전 시간은 달라질 수 있습니다.
- 주위 온도가 너무 덥거나 추우면 충전이 잘 되지 않으므로 항상 실온에서 충전하십시오.

